



PFLEGEHINWEISE

Für geölte Küchenarbeitsplatten



Allgemeine Information und Pflege von Küchenarbeitsplatten aus Beton mit geölter Oberfläche

Das Erscheinungsbild unserer Küchenarbeitsplatten ist lebendig, selten homogen. Es können Farbchangierungen und leichte Farbabweichungen gegenüber der von Ihnen ausgewählten Farbe entstehen. Vereinzelt können kleine Poren auftreten.

Um das Eindringen von Wasser und Öl und eine Fleckenbildung zu erschweren, werden unsere Platten mit einer Natursteinimprägnierung behandelt und anschließend mit einer Hartölschicht überzogen. Je älter der Beton ist und je öfter die Oberfläche nach geölt wird, desto unempfindlicher wird der Beton.

Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass Beton trotz dieser Maßnahmen säureempfindlich ist.!

- | | |
|----------------------------------|--|
| Pflege | Der beste Schutz vor Flecken ist sofortiges Entfernen der Verunreinigung mit einem nassen Tuch. Die Küchenarbeitsplatte ist nach Gebrauch zu reinigen und trocken zu wischen.
Wir empfehlen zur Reinigung Marseiller Seife (grüne Seife) oder Neutralreiniger. Es dürfen keine scharfen Reiniger, Essigreiniger, Scheuermittel oder Scheuerschwämme verwendet werden.
Hartgeölte Arbeitsflächen können zur Auffrischung nach einer gründlichen Reinigung wiederholt mit einem Tuch nachgeölt werden. |
| Wasser / Öl | Eine Dauerbelastung durch stehende Feuchtigkeit ist zu vermeiden. |
| Chemikalien | Keine scharfen Reiniger verwenden. Bei jeglicher Art von Reinigern und anderen Chemikalien sind Vorversuche an einer nicht sichtbaren Fläche vorzunehmen. |
| Säure
Oberfläche | Die Oberfläche bietet keinerlei Schutz gegen Säuren. Wie z.B. bei Marmor oder Kalksteinplatten zerstört Fruchtsäure und im Besonderen Zitrone die Oberfläche irreparabel. Die Betonplatte wird rau und Farbveränderungen treten auf. |
| Hitze | Heiße Töpfe dürfen nicht auf die Oberfläche gestellt werden. |
| Kratz- /Schnittfestigkeit | Scharfkantige Gegenstände hinterlassen Kratzspuren auf der Oberfläche wie bei vielen anderen Arbeitsplattenmaterialien auch. Ist der Kratzer zu tief, wird der Fleckschutz zerstört.
Mit dem Messer sollte aus diesem Grund niemals auf der Platte geschnitten werden. |
| Harrisse | In seltenen Fällen können beim Abbinden des Betons Haarrisse besonders an Schwachstellen entstehen. Dies ist eine natürliche Erscheinung und kein Grund zu Reklamationen. |
| Dichten | Zum Abdichten der Wandanschlüsse und Einbauelemente sollte ein Natursteinsilikon verwendet werden, da es bei normalem Silikon zu Fettflecken kommen kann. |
| Verkleben | Wischleisten, Wandverkleideplatten etc. Sollten mit einem Dispersionskleber verklebt werden. |

.....
Ort, Datum

.....
Kunde

.....
Verkäufer