



**OGGI**

## **PFLEGEHINWEISE für imprägnierte Waschtische**



## **Montage- und Pflegehinweise für Waschtische aus Beton imprägniert NA**

Prinzipiell sind Betonprodukte ähnlich wie Natursteinprodukte zu behandeln. Unsere Produkte werden gegen Öl, Fett und Wasser mit einer Natursteinimprägnierung behandelt, um eine Fleckenbildung weitestgehend zu verhindern. Wir weisen darauf hin, daß Beton trotz Imprägnierung Fleck- und Säureempfindlich bleibt. Wie z.B. Bei Marmor oder Kalkstein zerstört jede Form von Säure, auch die, die in vielen Badreinigern enthalten ist, die Oberfläche. Der beste Schutz vor Flecken ist sofortiges Entfernen der Verunreinigung mit einem nassen Tuch. Als Reinigungsmittel sollte MN-Easy Clean\*, das vom Hersteller der Imprägnierung angeboten wird, benutzt werden. Es reinigt nicht nur, sondern frischt die Imprägnierung gleichzeitig mit jeder Behandlung leicht auf.

### **WARNHINWEISE**

<b>Hitze</b>	<b>Kochendes Wasser darf nicht in den Betonwaschtisch gelassen werden. Die Wassertemperatur darf 55° nicht übersteigen</b>
<b>Färbende Stoffe</b>	<b>Haarfärbemittel und andere Stoffe mit färbender Wirkung können zu dauerhaften Flecken führen.</b>
<b>Säuren</b>	<b>Jegliche Art von Säuren, auch Fruchtsäuren und Säuren die in Badreinigern zur Verhinderung und Entfernung von Kalk enthalten sind, zerstören die Oberfläche des Betons.</b>
<b>Kontaktlinsen</b>	<b>Kontaktlinsenreiniger können zu Flecken führen und die Betonoberfläche zerstören.</b>
<b>Chemikalien</b>	<b>Der Einsatz chemischer Substanzen kann Flecke verursachen.</b>
<b>Nagellackentferner</b>	<b>Nagellackentferner und Aceton hinterläßt irreparable Flecken im Beton.</b>
<b>Kratzfestigkeit</b>	<b>Scharfkantige Gegenstände hinterlassen Kratzspuren auf der Oberfläche. Ist der Kratzer zu tief, wird der Fleckschutz zerstört. Scheuerschwämme sind zu vermeiden, da die Oberfläche verkratzt und die Imprägnierung abgetragen wird.</b>
<b>Überlauf</b>	<b>Der Waschtisch verfügt über keinen Überlauf</b>

### **Montage**

<b>Dichten</b>	<b>Zum Abdichten der Wandanschlüsse und Einbauelemente muß ein Natursteinsilikon verwendet werden, da es bei normalem Silikon zu Fettflecken kommen kann.</b>
<b>Verkleben</b>	<b>Wischleisten, Wandverkleideplatten aus Beton sollten mit einem Dispersionskleber verklebt werden. Für die Verklebung von Edelstahlanteilen wie z.B. der Rinnenablauf des Waschtisches 'Mitsuio', ist die Klebefläche mit einem Primer zu behandeln und ein Natursteinsilikon zu verwenden.</b>
<b>Ablaufventil</b>	<b>Das Ablaufventil ist in jedem Fall auch oben mit einer Dichtung oder Dichtmasse einzusetzen, da sonst die Imprägnierung beschädigt werden kann und ihre Wirkung damit zerstört ist.</b>

## Pflege

### Reinigung

Zur täglichen Reinigung genügt ein weiches Tuch, Neutralreiniger und Wasser, wir empfehlen allerdings zur Reinigung und Pflege **MN-Easy Clean**.<sup>\*</sup>  
Auf keinen Fall dürfen scharfe Reiniger oder Scheuerschwämme angewendet werden.

**Um Kalkflecken vorzubeugen, ist eine Dauerbelastung durch stehende Feuchtigkeit zu vermeiden.**

**Bitte wischen Sie den Waschtisch nach jedem Gebrauch trocken.  
Der Boden aller Gegenstände, die auf dem Waschtisch verbleiben, muss ebenfalls trocken sein.**

### Imprägnierung

Der Waschtisch sollte einmal jährlich oder bei nachlassender Wirkung der Imprägnierung\*\* nachimprägniert werden.

.....  
Ort, Datum

Kunde

.....  
Ort, Datum

Verkäufer

\*\*Imprägnierung: Lithofin MN-Fleckstop  
\*Reiniger: Lithofin MN-Easy Clean