



# OGGI

## PFLEGEHINWEISE für versiegelte Waschtische



## **Montage- und Pflegehinweise für Waschtische aus Beton mit beschichteter Oberfläche DEV**

Die Waschtische sind mit einer lebensmittel- und licht-echten Mattversiegelung beschichtet. Die Flächen wirken samtig glatt und lassen den Betoncharakter voll zur Geltung kommen.

**Wasser / Öl  
Chemikalien  
Säure** Die Versiegelung bewirkt eine sehr gute Wasser und Ölabweisung.  
Gegenüber haushaltsüblichen Reinigern und Chemikalien ist die Versiegelung weitestgehend unempfindlich.  
Die Versiegelung erreicht eine hohe Flecksicherheit und einen guten Schutz gegen Essig- und andere Fruchtsäuren, die auch in vielen Badreinigern enthalten sind.

### **Pflegehinweise**

**Um die Versiegelung nicht zu beschädigen und um Kalkflecken vorzubeugen, ist eine Dauerbelastung durch stehende Feuchtigkeit zu vermeiden.  
Bitte wischen Sie den Waschtisch nach dem Gebrauch trocken, auch unter Gegenständen, die auf dem Waschtisch stehen, z.B. Seifenspender.**

**Reinigung** Zur täglichen Reinigung genügt ein weiches Tuch, Neutralreiniger und Wasser. Handelsübliche Badreiniger auch mit entkalkender Wirkung können eingesetzt werden.  
Bei kalkhaltigem Wasser sollte der Waschtisch regelmäßig mit einem Badreiniger mit entkalkender Wirkung gereinigt werden, damit sich keine Ablagerungen bilden. Kalk ist sehr aggressiv. Wird er nicht von der Oberfläche entfernt, kann er die Versiegelung angreifen.  
Die Einwirkzeit der Reiniger ist auf ein Minimum zu reduzieren und der Waschtisch umgehend gründlich mit klarem Wasser nach zu spülen. Vorversuche an einer geschützten Stelle sind aber in jedem Fall erforderlich. Scheuerschwämme sind zu vermeiden, da es zu Glanzspuren kommen kann und die Versiegelung abgetragen wird.

**Make Up** **Bitte beachten Sie bei folgenden Toilettenartikeln:  
Make up und Lippenstift kann zu Verfärbungen und glänzenden Flecken in der Versiegelung führen. Um die Fleckbildung zu vermeiden, reinigen Sie die Stelle bitte mit einem Badreiniger und spülen sie gründlich mit warmen Wasser ab. Scheuern Sie die Stelle nicht, sondern lassen Sie den Badreiniger kurz einwirken.**

### **WARNHINWEISE**

**Kratzfestigkeit** Scharfkantige Gegenstände hinterlassen Kratzspuren auf der Oberfläche. Ist der Kratzer zu tief, wird der Fleck- und Säureschutz zerstört. Scheuerschwämme sind zu vermeiden, sie erzeugen Glanzspuren.

**Hitze** Die Wassertemperatur darf 55° nicht übersteigen.

**Überlauf** Der Waschtisch verfügt über keinen Überlauf.

**Parfüm /  
Rasierwasser/  
Haarspray etc.** Stoffe mit hoher Alkoholkonzentration können zu glänzenden Flecken in der Versiegelung führen. Um die Fleckbildung weitestgehend zu vermeiden, spülen sie die betroffene Stelle bitte sofort gründlich mit warmen Wasser und wischen Sie sie mit einem weichen Tuch ab.

**Färbemittel** Haar- und andere Färbemittel können zu dauerhaften Flecken führen.

**Nagellack** Kann nicht ohne Spuren entfernt werden !

**Nagellackent-  
ferner/ Aceton** Zerstört die Beschichtung!

### **Montage**

**Dichten** Zum Abdichten der Wandanschlüsse und Einbauelemente muß ein Natursteinsilikon verwendet werden, da es bei normalem Silikon zu Fettflecken kommen kann.

**Verkleben** Wischleisten, Wandverkleideplatten aus Beton sollten mit einem Dispersionskleber verklebt werden.  
Für die Verklebung von Edelstahlbauteilen ist ein Natursteinsilikon zu verwenden.

**Ablaufventil** Das Ablaufventil ist in jedem Fall auch oben mit einer Dichtung oder Dichtmasse einzusetzen, da sonst die Beschichtung durchschnitten werden kann und ihre Wirkung damit zerstört ist.